

S jakýmikoliv dalšími dotazy volejte Petra +420 721 555 777 nebo Evu +420 602 846 939. Raději volejte, než pak řešit nějaký průšvih.

Užijte si pohodové chvíle a příjemné zážitky při cestování a kempování.

Podrobné návody od auta i na jednotlivé spotřebiče najdete na
pronajmi.si/navod

Fiat cestovní asistenční služba pro obytné vozy:
+420 221 586 650, volba 3.

Auto i věci v něm jsou pojištěné u UNIQA pojišťovny:

+420 488 125 125
asist. služba: +420 272 101 020
číslo poj. smlouvy: 4219771306

(než tam budete volat, tak nás ale stejně raději kontaktujte předem)



ZÁKLADNÍ POKYNY A TIPY PRO POHODU I BEZPEČNOST

Přijměte, prosím, těchto pár lety ověřených a zkušenostmi potvrzených rad a tipů.

Na co dávat bacha při jízdě

- 1) Při pohledu z místa řidiče vlevo vždy DOBRĚ ZKONTROLUJTE PROSTOR ZA LEVÝM ZRCÁTKEM!!!** Je to velmi kritické především na kruhových objezdech.
- 2) Auto na výšku měří celkově 310 cm!!!**
Zdání může mást, ale na střeše je ještě klimatizace a solární panely!!! Šířka vč. zrcátek 280 cm (sklopená zrcátka 255 cm), délka vč. nosiče na kola 740 cm.
- 3) Maximální rozumná rychlost je 120-130 km/h.** Jste na dovolený, nikam nespěcháte.
- 4) Vozidlo nepřetěžujte.** Zvlášť hákliví jsou Rakušáci.
- 5) Vypínejte za jízdy plyn** – uzavírejte lahev (zavírá se „normálně“, tzn. točením doprava – ve směru hod. ruč.). Plyn je v úložném prostoru na levé straně uprostřed. Nepoužívejte boudičku na plyn jako další úložiště, nezakrývejte odvětrávací otvory. Nezakrývejte, ani když stojíte, komín od plynového kotle (vpravo před dveřmi do nástavby). Plyn musí být bezpodmínečně uzavřen při pobytu na čerpací stanici PHM.
- 6) Pneumatiky 225/75 R16C se hustí vpředu i vzadu na 5,5 bar, což je 80 PSI.**

- 7) **Neotvírejte během jízdy stropní ani boční okna.** Nemyjte okna na nástavbě jakoukoliv chemií ani wapkou – používejte jen hadřík a čistou vodu ideálně bez bordelu jako písek či kamínky.
- 8) Potřebujete-li **nakouknout k motoru** (např. dolít kapalinu do ostříkovačů), tak přední kapota se nejprve vysunuje směrem k sobě (o cca 10 cm) a až potom se opatrně zvedá.
- 9) **Před odjezdem z místa kempování zkontrolujte** vypnutí plynu, uzavření otvorů, oken a výplní, zajistěte dveře, rolety, sprchové zástěny a šuplíky / skříně. Uklidte, zajistěte, demontujte a uložte věci, které by během jízdy mohly způsobit zranění osob či škody v interiéru vozidla. Zkontrolujte dveře lednice zda-li jsou správně zajištěny. Nezapomeňte, pokud jste používali, odpojit 230 V a po sjetí naložit i vyrovnávací nájezdy.

Ovládání a postupy při bydlení

- 1) **Přepínač u pravého kolene řidiče** je na rádio, resp. na jeho zdroj (při přepnutí dopředu jde napájení z autobaterie, uprostřed je napájení vypnuté, přepnutí dozadu znamená napájení z baterie nástavby).
- 2) Levý **ovladač nade dveřmi do nástavby (ovladač Truma)**: Opravdu NIKDY neklikejte na Nastavení - na ikonu montážního klíče!!! Tím se topení / teplá voda zablokuje a odblokuje ji opravdu jen servis. A to prakticky znamená zbytek dovolené v zimě. Návod na ovládací panel Truma najdete v modrých deskách nebo na pronajmi.si/navod.
- 3) Pokud v autě delší dobu nejste, vypněte zadní stropní větrák nad postelí a **uzavřete všechny stropní otvory**. V lepším případě budete mít v autě mokro, v horším pak urve střešní okna vítr.
- 4) **Dobře kotvěte markýzu k zemi** – použijte kolíky u nohou a zároveň kolíky / zátěž k popruhům!!! Nezdá se to, ale i mírný větřík ji zvedne a zalomí nad auto. Lepší je ji na noc srolovat nebo zmenšit její plochu na nutné minimum.

- 5) **Kola na zadním držáku zamykejte** a to i když v autě spíte nebo jedete, čórkaři jsou všude.
- 6) **Pokud máte dvě sady klíčů, alarm v kabině se sepne** POUZE V PŘÍPADĚ, že si i druhé klíče odnesete s sebou na výlet (nebo je uložíte min. 25 m od auta – raději více než méně).
- 7) **Plyn se mění** jen u TOME GAS, www.tomegas.cz a používá se pouze čistý propan (tedy nikoliv propan-butan, LPG či CNG). Jedna bomba stačí na cca 10 dní běžného provozu (jídlo, teplá voda, přitápění). Topit lze i klimatizací, ale jen při připojení na 230 V.
- 10) **Při výměně plynové láhve** věnujte pozornost dostatečnému upevnění plynových lahví a zajistěte těsnosti spoje mezi plynovou hadicí a plynovou lahví. Pokud měníte láhve, nesvíťte si na to otevřeným ohněm a ani nekuřte.
- 8) **Nádrž na šedou vodu** má objem cca 150 l, což je méně než objem vody 200 l. Plná šedá nádrž při jízdě trochu smrdí. Šedá nádrž se otevírá ovladačem v garáži (u levých dveří) a funguje jen při zapnutém zapalování a zatažené ruční brzdě.
- 9) Při odchodu z auta **vypojte všechny spotřebiče** ze zásuvek; to platí především pro 12 V (autozásuvka) a 230 V.
- 10) Když už bude nejhůř, v autě jsou dva práškové **hasicí přístroje**. Jeden je v kabině (při předání předvedu), druhý je v garáži.
- 11) **Nástavba je vybavena čidlem úniku plynu** a podobných látek. Při zjištění zamoření nahlas píská. Vypíná se stiskem (při předání předvedu).